

Montageset MS 4.8 H 2

zur spreitzdruckfreien Montage von Stützklappgriffen 347, 437, 447, Wandstützgriffen 467 und Montageplatten (für Klappsitze), an Wänden aus Lochsteinen oder Vollbaustoffen: Hochlochziegel HLz 12, Kalksandlochstein, KSL 12, Hohlblockstein Hbl4, Hbn4, andere Lochsteine, Beton, Leichtbeton, Vollziegel Mz 12, Naturstein mit dichtem Gefüge und Vollbims
2 Innengewindehülsen aus Stahl $\varnothing 15 \times 75 \text{ mm}$ / M10

2 Metall Siebhülsen $\varnothing 20 \times 100 \text{ mm}$

2 Senkschrauben M10 x 20 mm aus Edelstahl A4-AISI 316

Das Montageset MS 4.9 H 13 ist bauaufsichtlich zugelassen. Vor der Montage muss die Montageanleitung beachtet werden. Bei Fragen zum Wandaufbau bzw. zur Befestigung gibt die Anwendungstechnik von Fischer Auskunft: Tel. ++49 (0) 180 / 520 29 00, Tel. ++49 (0) 76 41 / 4 56 33 12

Bestellnummer	0448882
Produktgruppe	2000

