



# NORMBAU

PASSION FOR CARE

## Montageset, 7470 040

Zur spreizdruckfreien Montage von Stützklappgriffen, Wandstützgriffen, Duschklapsitzen und Rückenlehnen mit Montageplatten an Wänden aus Lochsteinen oder Vollbaustoffen wie: Hochlochziegel HLz 12, Kalksandlochstein KSL 12, Hohlblockstein Hbl4, Hbn4, andere Lochsteine, Beton, Leichtbeton, Vollziegel Mz 12, Kalksand-Vollstein KS 12, Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollbims.

Lieferung von 1 Injektions-Kartusche mit Verbundmörtel 145 cm<sup>3</sup>, 4 Innengewindehülsen aus Stahl Ø 15 x 75 mm/M10, 4 Siebhülsen Ø 20 x 100 mm, 4 Senkschrauben M10 x 30 mm aus Edelstahl A4-AISI 316.

Für die Rückenlehne mit Montageplatte wird das Montageset 2 mal benötigt. Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden. Das Montagematerial ist bauaufsichtlich zugelassen. Vor der Montage muss die Montageanleitung beachtet werden. Die Montage ist vom Fachmann auszuführen.

Bestellnummer	7470040
Produktgruppe	7000

NORMBAU GmbH  
 Schwarzwaldstraße 15  
 77871 Renchen/Germany  
 Telefon +49(0)7843 / 704 - 0  
 Telefax +49(0)7843 / 704 - 43  
 www.normbau.de | normbau@allegion.com

  
**ALLEGION**