


# NORMBAU

NORMBAU Beschläge und Ausstattungs GmbH  
77871 Renchen/Germany · Schwarzwaldstraße 15

## Montageset MS 4.8 H 14

Bestell-Nr. 0448 890



für Klappsitze 841.010/020 und  
Duschspritzschutz 448.800 ohne Montageplatte  
Für:

- Beton
- Vollziegel  $\geq$ Mz12
- Kalksand-Vollstein  $\geq$ KS12
- Kalksandlochstein  $\geq$ KSL12
- Naturstein mit dichtem Gefüge

Die Montage ist vom Fachmann auszuführen.  
Vor der Montage muss die Montageanleitung beachtet  
werden.